Comment faire une recherche des chaines pour les récepteurs ECHOLINK ZEN

 Sur la télécommande, appuyez sur le bouton `Menu` pour accéder au Menu principal du récepteur



## 2) Appuyez sur 'Installation'



## 3) Cliquez sur 'Antenna Setting'



4) Sur la première ligne, cliquez sur 'OK' pour sélectionner le satellite de votre choix

	Antenna Setting
Strength	97% Quality 76%
Satellite	1 Nilesat (7W)
Transponder	01 Nijesat (700
LNB Freq.	02 Hispasat (30W) and the second
LNB Power	03 Badr (26E)
22KHz	04 Hotbird (13E) 05 Astra1 (19.2E)
DiSEqC Type	06 Eutelsat 3C (3E)
DiSEqC 1.1	Ivone
Motor Mode	None
Scan Mode	All Channels
Start Search	Satellite
🔴 Add	O Delete O Rename Move

5) Si vous avez un switch Inb , veuillez cliquer sur 'Diseqc Type' , puis sélectionnez le numéro LNB correspondant à votre satellite

	Antenna Setting	
Strength Satellite	97% Quality 72% 1 Nilesat (7W)	
Transponder LNB Freq. LNB Power 22KHz DiSEqC Type	None LNB1 LNB2 LNB3 LNB4 Burst A	
DiSEqC 1.1 Motor Mode Scan Mode Start Search	None None All Channels Satellite	

6) Allez à la dernière ligne '**Start Serach**', sélectionnez '**Blind Search**', puis appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande pour démarrer la recherche des chaines .

	Antenna Setting
Strength Satellite	97% Quality 76% 1 Nilesat (7W)
LNB Free	WARNING
22KHz DiSEqC	Do you want to super blind scan ?
DiSEqC Motor Mode Scap Mode	None
Start Search	Blind Search
1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

## La recherche des chaines a commencé

	Blind Searc	h			
	Get TP	[23]		New TP	
0018	11679 H 27500	Auto			
0019	10834 V 27500	Auto			
0020	10873 V 27500	Auto			
0021	10921 V 27500	Auto			
0022	10971 V 27500	Auto			
0023	10992 V 5000 A	uto			
	Nilesat (7.0W)		3		

## Félicitations, la recherche des chaînes a été effectuée avec succès.

