Comment faire une recherche des chaines par fréquence pour les récepteurs ECHOLINK ZEN

 Sur la télécommande, Appuyez sur le bouton
`Menu' pour accéder au Menu principal du récepteur



2) Appuyez sur 'Installation'



3) Appuyez sur 'Antenna Setting'



Sélectionnez le satellite de votre choix ainsi que le numéro du porte LNB correspondant à ce satellite.

Antenna Setting						
Strength	97%	Quality	and the second	80%		
Satellite			1 Nilesat (7W)			
Transponder		12	015/V/27500/5/6			
LNB Freq.			Universal			
LNB Power			13W/18V			
22KHz			Auto			
DiSEqC Type			LNB4			
DiSEqC 1.1			None			
Motor Mode			None			
Scan Mode	-		All Channels			
Start Search	1.0	2	Satellite			
10 00 0 0	1.03011	0.0		en in the		

5) Allez à la deuxième ligne, cliquez OK pour afficher la liste des fréquences, et ensuite sélectionnez la fréquence souhaitée

Antenna Setting							
Strength	97%	Quality	80%				
Satellite		1 Nilesat (7W)					
Transponder	1.00	12015/V/27500/5/6					
LNB Freq.		× × ×					
IND Dever	37	11449 H 27500 5/6					
LNB Power	38	11471 V 27500 Auto	and the second				
22KHz	39	11475 V 27500 3/4	1				
DISEaC Type	40	11488 H 27500 Auto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	41	11514 V 27500 2/3	2				
DiSEqC 1.1	42	11526 H 27500 8/9					
Motor Mode		None					
Scan Mode		All Channels					
Start Search		Satellite					
Add 📀 Delete	110	C Edit	PID C				

 6) Allez à la dernière ligne, choisissez
`Transponder', puis appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la recherche des chaines



La recherche des chaines a commencé



Félicitations, la recherche des chaînes a été effectuée avec succès.

