شـرح كيفية تفعيل سـرفير الفوريفر سـابقا أو أبولو حاليا بأجهزة

ECHOLINK ZEN

1) قم بتوصيل جهازك بالإنترنت، تم إضغط على زر 'Menu' الخاص بريموت كونترول لدخول إلى واجهة الجهاز الرئيسية



2) إضغط على **'Configuration de réseau'**



(3) أدخل إلى **'Configuration du serveur**



4) إدهب إلى آخر صفحة و هي صفحة 15 تم قم بالضغط على زر الأخضر لتفعيل السرفر



مبروك عليك ، تم تفعيل السرفر بنجاح



استمتع بمشاهدة قنواتك المفضلة



إلى اللقاء في تدوينات اخرى