# حل مشكل عدم إقلاع جهاز ECHOLINK TORNADO V9 UHD و دلك بتحديثه بإستخدام Micro SD

. قم بتحميل ملف التحديث الخاص بالجهاز من هدا الرابط. https://www.mediafire.com/file/sd5ndhdsx932bek/UNZIP\_TO\_GET\_ECHOLINK\_S905\_S 2\_20200416\_0937\_IMG.zip/file

> 2) قم بفك الضغط على ملف التحديث و سـوف تحصل على ملف بهذا الشـكل ECHOLINK\_S905\_S2\_20200416\_0937\_IMG

، Burn Card Maker قم بتحميل برنامج) قم بتحميل برنامج) a Burn Card Maker يمكنك تحميله من هدا الرابط https://www.mediafire.com/file/7c8byw5mogsb3p3/Burn\_Card\_Maker\_S905.rar/file

4) إفتح البرنامج بالضغط مرتين على

Burn\_Card\_Maker.exe

Nom	Modifié le	Туре	Taille
🚱 Burn_Card_Maker_S905	05/04/2016 09:55	Application	3 079 Ko
1			

5) قم بإيصال الكارت ميموري الخاص بك مع الحاسـوب بإسـتخدام قارئ بطاقات خارجي

6) إضغط على Selec SD Card تم إختر الكارت ميموري .

elp			
'ormating dcard	T Yes	Select SD card SD-card1:G	
Erase	bootloader£°	▼ Yes Normal SD bootloader 💌	
	Erase Flash	Ves Normal Erasing	
	reboot	₩ Yes	
elect Burn	n Package£°		

7) قم بفرمطة الكارت ميموري بالتأشـير على خيار **Formating SdCard** تم إضغط على OK لتأكيد عملية الفورمطاج

Burn_Card_Make Help	er V2.0.3			×
Formating sdcard	<b>Yes</b>	Select SD card	SD-card1:G	•
	Burn_Card_N	/laker_S905		×
Erase bo	<b>?</b> v	Vill Formatting y	our disk, Confirm to Continue ??	
	reboot	🔽 Yes	OK Annuler	
Select Burn Pa	ckagef			
Open				
Make				

Capacité :	Formation do Losteur LICP (G)	~
7,19 Go	Formatage de Lecteur OSB (G:)	^
Système de fichiers :	Formatage terminé.	
FAT32 (par défaut)	•	
Taille d'unité d'allocation :		ОК
4096 octets		
Options de formatage		

## 8) إضغط على **Open** تم إختر ملف التحديت

Formating sdcard	🗌 Yes	Select SD card  SD-card1:G	-	]
Erase bo	otloader£°	▼ Yes Normal SD bootloader	•	
Eı	ase Flash	Ves Normal Erasing	•	
	reboot	V Yes		
elect Burn P	ackage£°			
pen				

> • 🛧 📙	« Solu	t > UNZ	ZIP_TO_GET_ECHOLINK_S	√ Ō	Recherche	er dans : UN	NZIP_TO	2
Organiser 👻 🛛 N	ouveau	dossier					•	?
Ce PC	^	Nom	^		Modifié le		Туре	
📃 Bureau		CH	OLINK_\$905_\$2_20200416	6_0937	16/04/2020 03:4	40	Fichier d	'imag
🗄 Documents								
📰 Images								
-								
Musique								
Musique Objets 3D	÷							
<ul> <li>Musique</li> <li>Objets 3D</li> <li>Téléchargeme</li> </ul>	ent:							
<ul> <li>Musique</li> <li>Objets 3D</li> <li>Téléchargeme</li> <li>Vidéos</li> </ul>	ent:							
<ul> <li>Musique</li> <li>Objets 3D</li> <li>Téléchargeme</li> <li>Vidéos</li> <li>Disque local (</li> </ul>	ent: (C:)							
<ul> <li>Musique</li> <li>Objets 3D</li> <li>Téléchargeme</li> <li>Vidéos</li> <li>Disque local (</li> <li>Lecteur de CD</li> </ul>	ent: (C:) D (E							
<ul> <li>Musique</li> <li>Objets 3D</li> <li>Téléchargeme</li> <li>Vidéos</li> <li>Disque local (</li> <li>Lecteur de CE</li> <li>Disque local (</li> </ul>	ent: (C:) ) ([ (F:)							
<ul> <li>Musique</li> <li>Objets 3D</li> <li>Téléchargeme</li> <li>Vidéos</li> <li>Disque local (</li> <li>Disque local (</li> <li>Disque local (</li> <li>Lecteur USB (</li> </ul>	ent: (C:) ) ([ (F:) (G:) v	¢						

## 9) إضغط على **Make** لبدء عملية حرق التحديث

Solverd Ves Select SD card SD-card1:G Erase bootloader to Erase Flash Ves Normal SD bootloader reboot Ves elect Burn Packaget <sup>o</sup> pen C: \Users\redouane\Desktop\Solution 29-06- moresat & Micam\Solution V9 UHD\ Make	elp	
Erase bootloader f <sup>a</sup> Erase Flash Ves Normal SD bootloader Erase Flash Ves Normal Erasing reboot Ves elect Burn Package f <sup>a</sup> pen C: \Users\redouane\Desktop\Solution 29-06- moresat & Micam\Solution V9 UAD\ Make	Cormating 🔽 Yes adcard	Select SD card SD-card1:G
Erase Flash Ves Normal Erasing  reboot Ves elect Burn Package£ en C:\Vsers\redouane\Desktop\Solution 29-06- moresat & Micam\Solution V9 UMD\ Make	Erase bootloader£°	▼ Yes Normal SD bootloader ▼
reboot 🔽 Yes elect Burn Package£° gen C:\Users\redouane\Desktop\Solution 29-06- moresat & Micam\Solution V9 UHD\ Make	Erase Flash	Ves Normal Erasing
elect Burn Package£° en C:\Vsers\redouane\Desktop\Solution 29-06- moresat & Micam\Solution V9 UHD\ Make	reboot	🔽 Yes
pen  C:\Vsers\redouane\Desktop\Solution 29-06- moresat & Micam\Solution V9 UHD\ Make	elect Burn Packagef	
Make	en C:\Users\redouan	e\Desktop\Solution 29-06- moresat & Micam\Solution V9 UHD\
	Make	

'ormating dcard	T Yes	Select SD card	SD-card1:G	•
[Burn_Car	d_Maker](1%)	.Left(726MB)/To	otal(734MB)	×
	reboot	🔽 Yes		

### 10) بعد الانتهاء من حرق ملف التحديث على الكارت ميموري، سـوف تظهر لك رسـالة كما في الصورة أسـفله تؤكد لك أن العملية مرة بنجاح

urn_Card_Maker V2.0.3 elp	×	
Formating Ves	Select SD SD-card1:G cord (100%)Left(0MB)/Total(734MB)	×
Erase	Burn_Card_Maker_S905 X	
Erase Flash	Г ОК –	
reboot	V Yes	
elect Burn Packagef pen C:\Users\redouane Make	\Desktop\Solution 29-06- moresat & Micam\Solution V9 UHD\1	

#### 11) قم بتركيب الكارت ميموري مع الجهاز



12) إضغط على زر **Recovery** بإبرة لبعض الثواني تم قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء حتى يصبح لون المصباح يضيء بالأزرق





13) قم بنزع الإبرة عندما تلاحظ بدء عملية التحديث بالتلفاز



14) انتظر حتى يكتمل وسوف يعيد الجهاز تشغيل نفسـه



#### 

مبروك عليك، تم حل مشكل عدم إقلاع الجهاز بنجاح.