

نضغط على الزر MENU



ثم نذهب الى خانة Installation



نختار Réglage d'antennes



نضغط على Satellite



ستظهر لنا قائمة الأقمار ثم نضغط على الزر الأحمر Ajouter

Satellite	✓ Astra1 (19.2E) 	
Transponder	1 Nilesat (7W)	
Type du LNB	2 Eutelsat 25B (26E)	
Alimentation du LNB	3 Hotbird (13E)	
22KHz	4 Astra1 (19.2E)	
DiSEqC1.0	5 Eutelsat 3C (3E)	
DiSEqC1.1	6 Astra 4A (4.9E)	
Moteur	Non	
Intensité - 92	% Qualité ————	71%

نختار درجة التى يتواجد بها ثم نضغط على أوكى

1		age d'antennes ↔	
	Satellite Transbonder - Ajo	Astra1 (19.2E) > 1 Nilocot (7)(/) puter le satellite	
	A 2 Orienter le sa C Direction du s C Bande	atellite 000.0 satellite East Ku	
	Moteur Intensité — 9	Non 2% Qualité	71%
	[0-9] Entrée Num	🗢 Progra	am Error

سيظهر لك القمر بآخر لائحة الأقمار



لتعديل إسم القمر نضغط على الزر الأزرق



نختار إسم القمر ثم نضغط على الزر الأحمر

Satellite	
Transponder	37 AsiaSat 5 (100.5E)
Type du LNB	38 Eutelsat 5 (5W)
Alimentation du LNB	39 C_AsiaSat 7 (105.5E)
22KHz	40 Vinasat1/JCSAT (132E)
DiSEqC1.0	41 Telstar 18 (138E)
DiSEqC1.1	42 ECHOLINK (11.1E)
Moteur	Non
Intensité	92% Qualité — 71%