


Solution du problème BOOT sur ATOMO 2 en utilisant la clé usb



Ce problème de BOOT peut survenir si vous passez un flash incorrecte, en cas de coupure de courant pendant la mise à jour, ou en raison d'autres facteurs ,
Veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1) Allez sur le site web d'echolink destiné au flash et téléchargez le flash correspondant à votre récepteur, voici le lien : <https://echolinkhd.com> ou <https://siteflash.info>
- 2) Une fois que vous téléchargez le fichier de flash , veuillez le renommer en ' update.bin '

Nom	Modifié le	Type	Taille
 update.bin	14/11/2023 18:16	Fichier BIN	5 293 Ko

- 3) Copiez le fichier de flash dans une clé usb
- 4) Eteignez le récepteur par le câble d'alimentation électrique, ensuite, insérez la clé usb dans le port usb du récepteur, Rallumez-le, puis appuyez deux ou trois fois sur le bouton marche/arrêt si vous utilisez la télécommande, si vous utilisez le bouton marche/arrêt du récepteur, il suffit d'appuyer une seule fois pendant quelques secondes, puis relâchez le bouton. Attendez que le processus se termine et que le récepteur redémarre automatiquement

ECHOLINK

ATOMO 2 4K

06:21
نوفمبر-الاثنين / 13/2023

ECHOLINK 



التركيب

تعديل القنوات

تطبيقات شبكة

Network Setting

اعدادات

معلومات الريموت

YouTube Dima IPTV MITV Apollo Quran معلومات الريموت

Nous espérons que cet article vous a été utile pour résoudre votre problème de Boot