

Comment se connecter à internet via
USB TO LAN sur les récepteurs

ECHOLINK FEMTO PRO
ECHOLINK FEMTO PRO 2
ECHOLINK FEMTO PRO 3
ECHOLINK FEMTO PRO 4
ECHOLINK FEMTO PRO 5
ECHOLINK FEMTO PRO 6
ECHOLINK FEMTO LITE
ECHOLINK FEMTO LITE 2
ECHOLINK FEMTO LITE 3
ALPHAVISION AMIGO 2
ECHOLINK GRAND PRO

Voici une photo de l'adaptateur
'USB TO LAN' utilisé dans ce tutoriel



- 1) Branchez l'adaptateur sur le port USB du récepteur, puis connectez votre câble réseau avec l'adaptateur



- 2) Appuyez sur le bouton '**Menu**' de votre télécommande pour accéder à l'interface principale du récepteur



- 3) Appuyez sur '**Réseau**'



4) Appuyez sur '**Paramètre Réseau**'



5) Sélectionnez '**Usb Net**'



La connexion se fait de manière automatique



Vous pouvez maintenant utiliser vos applications préférées



Nous espérons que cet article sera utile