

Comment ajouter un nouveau satellite pour le récepteur ECHOLINK FEMTO ONE

1) Appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur




2) Appuyez sur 'Installation'




3) Appuyez sur 'Réglage antenne'




4) Sélectionnez la première ligne, puis appuyez sur le bouton rouge pour ajouter un nouveau satellite



5) Ajoutez le degré du satellite souhaité, puis cliquez sur le bouton ok de votre télécommande pour confirmer.



6) le nouveau satellite sera ajouté à la dernière ligne, vous pouvez renommer son nom en cliquant sur le bouton bleu de votre télécommande



Félicitation, le nouveau satellite a été ajouté avec succès



Nous espérons que cet article sera utile