

شرح كيفية عمل قائمة المفضلة FAV لجهاز ECHOLINK FEMTO ONE


1) إضغط على زر 'MENU' لدخول إلى الواجهة
الرئيسية للجهاز



'Editer une chaine' إلى إذهب إلى (2)



'Favoriser les chaines tv' إختار (3)



4) إختبر الفئة و ضع فيها القنوات التي تريد ، بعد ذلك إضغط على زر الرجوع بالريموت كونترول و سوف يتم حفظ القنوات بهذه الفئة بطريقة تلقائية .



5) عد إلى قائمة القنوات كأنك تشاهد قناة ما ،
تم إضغط على زر FAV بالريموت كونترول و ستنتقل
مباشرة للائحة المفضلة .



إلى اللقاء في تدوينات أخرى يادن الله