

شرح كيفية البحث عن القنوات بتردد واحد لجهاز ECHOLINK FEMTO ONE

1) إضغط على زر **'Menu'** الخاص بريموت كونترول
لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز





(2) إضغظ على 'Installation'




(3) أدخل إلى 'Réglage d'antenne'




4) حدد القمر الذي تريد تم إختار مدخل LNB الخاص بالقمر إذ كنت تتوفر على سويتش



5) إذهب إلى السطر الثاني Transpondeur , تم إضغط على الزر OK لإظهار الترددات , إختار التردد الذي تريد , إد لم تجده إضغط على الزر الأحمر لإضافة تردد جديد .




6) بعد اختيار التردد ، إذهب إلى آخر سطر ، تم إختار 'Cherche Tp' بعد ذلك إضغط على الزر OK بالريموت كونترول لبدء البحث عن القنوات .



بدء البحث عن القنوات



مبروك عليك تم إلتقاط القنوات بنجاح



إلى اللقاء في تدوينات أخرى