

# Comment faire une restauration d'usine pour le récepteur ECHOLINK FEMTO ONE

Remarque importante : Avant de réinitialiser votre récepteur, nous vous conseillons de sauvegarder la liste de vos chaînes afin de pouvoir la restaurer une fois la réinitialisation effectuée.

1) Appuyez sur le bouton '**Menu**' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



## 2) Appuyez sur '**Installation**'



## 3) Cliquez sur '**Défaut D'usine**'



#### 4) Choisissez 'Tous'




5) Si vous choisissez 'Oui' , toutes les données seront supprimées, Confirmez en cliquant sur 'Oui'



Veillez patienter quelques secondes



Votre récepteur a été réinitialisé,  
Vous pouvez maintenant le configurer à nouveau.



Nous espérons que cet article sera utile