Comment utiliser Ip 2 Sat sur le récepteur ECHOLINK FEMTO ONE

Remarque importante : Ip 2 Sat nécessite un abonnement IPTV Apollo valide pour fonctionner.

1. Connectez votre récepteur à internet, puis appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur.



2. Sélectionnez 'Paramètres'




3. Appuyez sur 'Réglage du Système'




4. Vérifiez que l'option DVB To IPTV est activée




5. Sélectionnez la qualité d'image en fonction de votre débit de connexion internet ou laissez-la en mode automatique.



Vous pouvez maintenant profiter de la diffusion des chaines ouvertes via Sat 2 lp comme les chaines Sportives, les chaînes de cinéma, séries, etc...





Nous espérons que cet article sera utile