

ماهي وظائف أزرار لوحة التحكم عن بعد الخاصة بأجهزة التلفاز

ECHOLINK WHALE OS 50 4K U50WM

ECHOLINK WHALE OS 65 4k U65WM



يُتيح لك الوصول مباشرة إلى Youtube



يُتيح لك الوصول مباشرة إلى rIaxx tv



يُتيح تشغيل أو إيقاف التلفاز




يُتيح لك الوصول مباشرة إلى Netflix



يُتيح لك الوصول مباشرة إلى Prime Video



الوصول إلى الخدمات والتطبيقات المختلفة



يُتيح كتم الصوت



يُتيح لك الوصول مباشرة إلى Disney +



عودة إلى الشاشة السابقة



يُتيح عرض معلومات حول القناة أو البرنامج الذي تشاهده



زر يُتيح تسجيل القناة




يُتيح الوصول مباشرة إلى مكتبة الأفلام والمسلسلات أو العروض المسجلة و معرفة كل المعلومات عنها .



خاص بالإعدادات



زر التشغيل/الإيقاف المؤقت للفيديو



يُتيح الوصول مباشرة إلى إدارة ملفات



يُتيح عرض الواجهة الرئيسية للتلفاز



يُتيح الوصول إلى خدمة (Teletext)



يُتيح ضبط الصوت



يُتيح استخدام مساعد جوجل أو البحث الصوتي



استخدام الإعدادات السريعة




يُتيح تغيير القناة



يُتيح عرض و اختيار مصدر الإدخال



يُتيح تغيير لغة الصوت



تعمل الأزرار الملونة على مستوى قائمة القنوات الفضائية

