

شرح كيفية البحث عن القنوات الأرضية المغربية على أجهزة تلفاز إكولينك

TV WHALE OS 50 4K U50WM
TV WHALE OS 65 4k U65WM

(3) إضغط على Source



(4) إضغط على DTV



(1) قم بتوصيل كابل TNT بالتلفاز



(2) إضغط على الزر Home الخاص بالريموت كونترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية لجهاز التلفاز




شرح كيفية البحث عن القنوات الأرضية المغربية على أجهزة تلفاز إكولينك

TV WHALE OS 50 4K U50WM
TV WHALE OS 65 4k U65WM


(7) إضغط على Air




(5) إضغط على الزر Réglage، ثم أدخل إلى Chaîne



(8) عد خطوة إلى الخلف ، ثم إضغط على Recherche




(6) إضغط على Type d'antenne Air




شرح كيفية البحث عن القنوات الأرضية المغربية على أجهزة تلفاز إكولينك

TV WHALE OS 50 4K U50WM
TV WHALE OS 65 4k U65WM


بدأت عملية البحث عن القنوات



تم إلتقاط القنوات بنجاح



إضغط على Recherche Auto (9)



إضغط على Démarrer le balayage (10)

