

كيفية تشغيل DLNA لأجهزة ECHOLINK ZEN

1) اضغط على الزر **MENU** الخاص
بريموت كونترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية




(2) إذهب إلى 'Application de réseau'



(3) إضغط على 'DLNA DMR'



الآن الجهاز في وضع إستعداد




4) إذهب إلى الهاتف تم قم بتحميل و تثبيت أي تطبيق DLNA ,
مثلا إختار تطبيق Caster Ecran TV , متاح على PLAY STORE




ملاحظة مهمة : قبل فتح التطبيق يجب أن يكون الهاتف وجهاز الإستقبال متصلان بنفس الشبكة .

(5) الآن إفتح التطبيق واختر إسم الجهاز الخاص بك



كما تلاحظ في الصورة أسفله ، تم الاتصال بالجهاز



من هنا يمكنك عرض أي صورة , فيديو أو صوت تريدهم من الهاتف لجهاز الإستقبال

الهاتف

التلفاز

