

# كيفية تمرير التحديث عن طريق USB لأجهزة ECHOLINK ZEN

(1) قم بتحميل آخر تحديث للجهاز من أحد هذه  
المواقع أسفله

<https://siteflash.info/>  
<https://echolinkhd.com/>

(2) قم بوضع التحديث بالفلاشة USB , و بعد ذلك  
ايصالها مع الجهاز.


(3) اضغط على زر **'Menu'** الخاص بريموت كونترول  
لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



## (4) إضغط على 'USB Control'




## (5) أدخل إلى 'logiciel'



## 6) إختار التحديث الخاص بالجهاز تم إضغط على زر 'OK'



## 7) بعدها ، سوف تظهر لك هذه الرسالة إضغط على 'Oui' لبدء عملية تثبيت التحديث على جهازك



## بدأت عملية التحديث



ملاحظة هامة : إحرص على أن ألا يتم فصل الكهرباء  
على الجهاز أثناء التحديث

بعد إنتهاء التحديث ، الجهاز سوف يعيد تشغيل نفسه



مبروك عليك تم تحديث جهازك بنجاح



إلى اللقاء في تدوينات اخرى