

**حل مشكل البوت لجميع أجهزة إكولينك التي  
تحتوي على سرفير الفانكام باستخدام مفتاح  
USB**

**FEMTO PRO**

**FEMTO PRO 2**

**FEMTO PRO 3**

**FEMTO PRO 4**

**FEMTO PRO 5**

**FEMTO PRO 6**

**FEMTO LITE**

**FEMTO LITE 2**

**FEMTO LITE 3**

**ALPHAVISIO AMIGO 2**

**GRAND PRO**

يمكن أن يقع هذا المشكل بسبب تمرير ملف تحديث غير مناسب أو انقطاع الكهرباء عن الجهاز أثناء التحديث و غيرها من الأخطاء الأخرى , إليك الخطوات التي يجب إتباعها :

1)قم بتحميل التحديث الخاص بجهازك من الموقع التالي

<https://www.echolinkhd.com>

<https://siteflash.info/>

2)قم بتغيير إسم ملف التحديث إلى Rom.bin


3) ضع ملف التحديث في الفلاشة USB

4)قم بفصل الجهاز عن الكهرباء , بعدها قم بإيصال الفلاشة USB مع جهازك تم أعد تشغيله مع الضغط المستمر على زر التشغيل/الإطفاء الخاص بريموت كترول



بعد ذلك سوف يبدأ الجهاز في تحميل التحديث و مباشرة بعد ذلك و  
بشكل تلقائي سوف يعيد تشغيل نفسه و العمل بشكل عادي





إلى اللقاء في تدوينات أخرى مفيدة